WORK:
ELLOREE SR

CÓDIGO: 108008 | **COLOR: BLK**

Zapatilla **Slip On Athletic** con **suela SR** resistente al deslizamiento.

Textil negro con repelencia a salpicaduras.

SR — SLIP RESISTANT
EH — ELECTRIC HAZARD
AIR COOLED MEMORY FOAM
RF — RELAX FIT

TALLAS

35 36 37 38 39 40 41

¿SKECHERS WORK EN TU EMPRESA?

Contáctanos a

workchile@skechers.com

DESCRIPCIÓN:

Tu comodidad y seguridad con naturalidad junto a Skechers Work: La zapatilla **Slip-On Elloree SR.** posee un look único con una capellada malla suave entretejida pensada para el trabajo.

Cómoda, casual, deportiva y sin cordones, con detalles elasticados en su diseño y una plantilla Memory Foam de Skechers.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Zapatilla de trabajo con bandas de ajuste elasticadas en empeine, cómoda, casual y deportiva.
- Suela de tracción resistente al deslizamiento, probada bajo ensayos ASTM F2913 y F3445 y manteniendo un COF superior a 0,4 en las pruebas relizadas.
- Protección eléctrica secundaria **Electric Hazard (EH)** probada bajo ASTM F2892.

MATERIALES Y CONFECCIÓN:

- Capellada de malla deportiva que resiste salpicaduras de agua y manchas, con bandas elasticadas.
- Suela bidensidad con inserción de caucho resistente al deslizamiento.
- Plantilla acolchada removible **Skechers Air-Cooled Memory Foam®** de espuma elástica y ventilada.
- Altura de taco de 2,4 centímetros.
- Detalles del logotipo de **Skechers®.**

Peso por pie: 224 grs.

Capellada: Textil: 59% - Fibra Sintética: 41%
Planta: EVA 85% - Caucho 15%
Forro: Poliéster

Consideraciones/Notas

Método de ensayo en norma ASTM F2913-19 realizado para la medición del coeficiente de roce (COF) de cada modelo de calzado WORK de Skechers y evaluar el desempeño del deslizamiento de este en diferentes superficies de prueba. Junto con ello se adiciona el nuevo estándar en antideslizante ASTM F3445-21 que exige valores en el COF superiores a 0,4 en una escala de 0 a 1. Métodos de ensayo ASTM F2413-18 y F2892-18, miden la resistencia del calzado a riesgos complementarios. El método F2413-18 es utilizado para la medición en el calzado de trabajo con punteras de protección, mientras el F2892-18 es utilizado para medir el calzado sin punteras de protección. Estándar de normas conforme a American Society for Testing and Material Métodos de ensayo realizados y respaldados por Intertek y SATRA, ambos proveedores reconocidos y certificados a nivel mundial en aseguramiento total de la calidad, inspección y certificación para diversas industrias. Línea WORK de Skechers se comercializa en numeración entera, no media. Importante: Las prestaciones del calzado podrían verse afectadas debido al uso y desgaste excesivo. Recomendamos alternar el uso de tu calzado e ir realizando inspecciones visuales periodicas de este. Las pruebas realizadas son sobre muestras especificas para cada uno de los modelos, siendo estas debidamente respaldadas con los documentos correspondientes al método de ensayo que se especifica, adjuntando también el debido certificado de conformidad.