WORK RELAXED FIT:
NAMPA - WYOLA SR

SKECHERS WORK FOOTWEAR

CÓDIGO: **77235**

COLOR: **BLK**

Zapatilla WORK de microfibra con **suela resistente al deslizamiento.**

Microfibra PU negro.

SR — SLIP RESISTANT

EH — ELECTRIC HAZARD

MEMORY FOAM

RF — RELAX FIT

TALLAS

35 36 37 38 39 40 41

¿SKECHERS WORK EN TU EMPRESA?

Contáctanos a

workchile@skechers.com

DESCRIPCIÓN:

Comodidad y seguridad en una sola zapatilla con Skechers Work **Relaxed Fit® Nampa, Wyola SR.**

Este modelo es resistente al deslizamiento y cuenta con una capellada de microfibra más una plantilla acolchada Skechers **Memory Foam®.**

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Zapatilla diseñada para el trabajo, acolchada y con cordones.
- Suela de tracción resistente al deslizamiento, probada bajo ensayos ASTM F2913 y F3445 y manteniendo un COF superior a 0,4 en las pruebas relizadas.
- Protección eléctrica secundaria **Electric Hazard (EH)** probada bajo ASTM F2892.
- Diseño **Relaxed Fit®** para un ajuste cómodo y espacioso.

MATERIALES Y CONFECCIÓN:

- Capellada de microfibra de PU con capas superpuestas, acolchada y costuras reforzadas.
- Suela bidensidad con inserción de caucho resistente al deslizamiento.
- Plantilla acolchada Skechers **Memory Foam®** de espuma elástica con efecto memoria.
- Detalles del logotipo de **Skechers®.**
- Altura de taco de 2,5 centímetros.

Peso por pie: 258 grs.

Capellada: Textil: 2% - Fibra Sintética: 98%
Planta: EVA 85% - Caucho 15%
Forro: Poliéster

Consideraciones/Notas

Método de ensayo en norma ASTM F2913-19 realizado para la medición del coeficiente de roce (COF) de cada modelo de calzado WORK de Skechers y evaluar el desempeño del deslizamiento de este en diferentes superficies de prueba. Junto con ello se adiciona el nuevo estándar en antideslizante ASTM F3445-21 que exige valores en el COF superiores a 0,4 en una escala de 0 a 1. Métodos de ensayo ASTM F2413-18 y F2892-18, miden la resistencia del calzado a riesgos complementarios. El método F2413-18 es utilizado para la medición en el calzado de trabajo con punteras de protección, mientras el F2892-18 es utilizado para medir el calzado sin punteras de protección. Estándar de normas conforme a American Society for Testing and Material Métodos de ensayo realizados y respaldados por Intertek y SATRA, ambos proveedores reconocidos y certificados a nivel mundial en aseguramiento total de la calidad, inspección y certificación para diversas industrias. Línea WORK de Skechers se comercializa en numeración entera, no media. Importante: Las prestaciones del calzado podrían verse afectadas debido al uso y desgaste excesivo. Recomendamos alternar el uso de tu calzado e ir realizando inspecciones visuales periodicas de este. Las pruebas realizadas son sobre muestras especificas para cada uno de los modelos, siendo estas debidamente respaldadas con los documentos correspondientes al método de ensayo que se especifica, adjuntando también el debido certificado de conformidad.